

# LABESTO

## AIR PURIFIER

LAP9007W

CE



Breathe Cleaner and Healthier Air

Oddychaj świeżym i czystym powietrzem

Frische Luft, Gesundes Leben.

USER MANUAL AIR PURIFIER

INSTRUKCJA OBSŁUGI OCZYSZCZACZ POWIETRZA

BEDIENUNGSANLEITUNG LUFTREINIGER



EN 2

PL 22

DE 44

[www.labesto.eu](http://www.labesto.eu)

Dear Customer!! Congratulations on purchasing a high quality LABESTO product.

This product is based on the latest technological solutions to provide high functionality, safety and ease of use. Please take a few minutes to read the following user's manual and its instructions.

## CONTENTS

Performance Indicators.....	03
Packing List.....	04
Purifier Features.....	04
Product overview.....	06
Circuit diagram.....	06
Install filter.....	07
Control overview.....	08
Function Descriptions.....	10
Installation Notice.....	11
Safety Precautions.....	12
Mandatory items.....	14
Cleaning and Maintenance.....	15
Replacing the filters.....	17
Troubleshooting.....	18
Guarantee.....	20

Product Name	Air Purifier
Rated Total Power	AC 110V~120V or AC 220V~240V, 50/60HZ Please refer to the nameplate on the back of machine
Power	80W
Noise (Low)	≤29.4dB
Ionizer	20million/cm <sup>3</sup>
CADR(PM2.5)	320 m <sup>3</sup> /h
CCM(PM2.5)	P4
CADR (Formaldehyde)	80 m <sup>3</sup> /h
CCM (Formaldehyde)	F4
Application Area	22~38 m <sup>2</sup>
Filter Replace Time	Filter #1 2 years, #2 & #3 6 months
Net Weight	8.5KG
Gross Weight	11.0KG
Product Size	370x195x665mm
Packing Size	420x253x720mm
Purification	Pre-filter, Cold-catalyst, Formaldehyde removal filter (Honeycomb activated carbon filter Optional), Antibacterial filter, UV Sterilization, HEPA filter, Anion release.

## Packing List

Machine	1 Piece
Remote Control	1 Piece
Filters	3 PCS
User Manual	1 Piece

## Purifier Features

### Aluminum Pre Filter

Aluminum Pre Filter, Remove Large Granule Dust, Dander, Pollen, Floating Compound And Other Pollutants. Washable And Reusable.

### Cold Catalyst Filter

The Cold Catalyst Will Play a Catalyst Effect In Normal Living Environment Without Any External Assistance Like UV light, Sunlight, High Temperature Or Pressure.

The Cold Catalyst Can Be Used To Deal With Formaldehyde, Ammonia, Benzene, TVOC, Hydrogen Sulfide And Other Harmful Gases Released By Plywood, Furniture, Wallpapers, Carpets, Curtains And Bedspreads.

### Formaldehyde removal filter

This is a removal filter, designed to quickly adsorb and decompose formaldehyde. It is made of top-quality material for enhanced durability. This removal filter is an ideal choice for household and office use.

Filled the honeycomb with unique formaldehyde removal catalyst and material.

Tested by the Shanghai Academy of Public Measurement(APM), the product can quickly adsorb and decompose formaldehyde.

### Antibacterial Filter

The 5 Microns Filter with Antimicrobial Agents Can Efficiently Kill Bacteria In The Air.

### High Efficiency HEPA Filter

The Precision Of The HEPA Filter Is 0.01 Micron, And It is Able To Eliminate Particles Which Are Larger Than 0.01 Micron With The Filtration Rate Of 99% Or More. Dust, Bacteria, Fungi, Viruses, Allergens And Other Small And Tiny Particles Are Not Able To Get Through The HEPA Filter.


### UV Sterilize Light

A Variety Of Bacteria Can be Killed by the 365nm UV Light. The UV Germicidal Lamp is used to purify the air and it is able to eliminate odor caused by smoke and mold.


### Anion Release

The Ionizer Release Large Amount Of Anions And Make the Oxygen Negatively-Charged, Thus Gathering The Positively-Charged Particles Like Floating Dust, Bacteria, Viruses And Smoke. The Particles Become Denser And Sink To the Ground. The Smaller The Particle Size, The Higher The Capture Rate.

## Product overview





## Circuit Diagram




## Install filter

### 1. Take Out filter from Machine


·Open the cover



·Take out the filters




·Remove all packaging material




### 2. Install filter and Front panel


·Install filter 3 (Antibacterial + HEPA compound filters)  
Note: Please ensure the tab side is facing you.




·Install filter 2 (Activated carbon + Formaldehyde removal compound filters)  
Note: Please ensure the tab side is facing you.




·Install filter 1 (Pre-filter)  
Note: Please ensure the handle side is facing you.



·Install front plate



## Control overview



Control Panel

Display Panel

Control Panel

### 1. Switch on



POWER

Touch the power button at standby mode. Machine will on last time running mode.  
(Not including timer and sleep mode.)

Machine will go into standby mode after press the power button when it on running mode.  
It will record the current operation mode at the same time.

Remark: The machine include panel switch and anti fall switch. Machine won't turn on when remove panel and machine fall down.

### 2. Select the operating mode



CHILD LOCK

All button will disable when press child lock. Icon will light up and keep running.  
Press this button for 3 seconds to exit this mode.



IONIZER

Ionizer will on/off when press this button. The icon will light up and down accordingly.  
Motor will turn on and stay low speed mode if you press this button at standby mode.



TIMER

Press this button to set the working time. Every time increase 30 minutes. It will recycle after 12 hours. You can press 3 seconds to exit this mode. The machine will go into standby mode and exit timer mode if you press this button but machine not at purifying mode.  
(Display panel will show 00:30 1:00 1:30 2:00 2:30.....)



UV STERILIZE

UV sterilize on/off after press this button when machine running. Icon will light up or down at the same time. Motor will turn on and stay low speed mode if you press this button at standby mode.



AUTO

Press auto button on the control panel, machine into auto mode, "Auto" indicator on the panel. Under this mode, according to the degree of air pollution, automatic to start work, air volume automatically adjust.  $PM2.5 < 60$  (Low speed),  $60 \leq PM2.5 < 150$  (Medium speed),  $PM2.5 \geq 150$  (High speed)



SLEEP

The display panel and light will turn off when sleep mode start. Motor only work at low speed. Timer is available at this mode. Machine will at standby mode after the time setting finish. Press any button to exit sleep mode.



SPEED

Press this button can adjust the motor speed at Low(500RPM), Medium(700RPM), High (900 RPM) and let the machine exit auto mode. The motor speed won't control by sensor if it's modify without permission.



Accumulated working time of the filter

Press child lock for 5 seconds when at normal working mode (child lock mode not start), it will show accumulated working time of the filter. It will disappear after 3 seconds.


### 3. Power Off



POWER

When machine running, it will turn into standby mode when press this button.

### 1. Remote Control



The product is equipped with remote control, use the button cell. (If don't use the remote control for a long time, please take out the battery)

Note: The buttons on the remote control, the corresponding buttons on the operation panel, function and operation method are exactly the same, otherwise no introduction.

### 2. Product use

- Intelligent operation, the machine under the status of the power supply is connected, press the power button, and the smart key, the machine can run under the sensor intelligent induction. The operation of the motor gear will follow sensors adjusted value. This operation can use the vast majority of applications.
- Enforce running, the machine under the status of the power supply is connected, press the power button, key selection according to wind speed motor gear, to select on or off negative ions and UV germicidal lamp. Complete the purification function, suitable for the operating manual intervention force purification applications. In this mode cannot be automatically shift machine.
- The above two kinds of operating modes when it runs at night, as long as the sleep button is automatically in the purification of a machine, to ensure that no noise, will not effect your rest.
- Regular operation, the above three kinds of operation mode, simply press time, the setting of the machine running time, it will run the countdown, will stop running automatically after the times out. (If needs to cancel the timing, long press time 3 seconds to cancel this function.)
- Childlock mode, as long as you press the Childlock button, the control panel and buttons on the remote control can not work. (Long press 3 seconds locked to lift, or press the unlock button on the remote control)

### 3. Time setting


- Setting method, long press the smart key for 5 seconds, time display: Hour" digits flashing, press the speed key to add 1, press the sleep button to subtract 1, set "Hour" and then click the smart key again, "Minutes" digits in flashing, press the speed button to add 1, press sleep mode to subtract 1. (Press smart key back and forth for hours and wind speed. Press the wind speed and the sleep button to add or subtract set.)

#### Note:


- The clock function of this machine is completely independent, time display function accuracy or not does not affect the purification.
- The battery powered by the circuit board of the machine, it will consumption in the case of the machine is not plugged in. The battery is designed for the latest 10 days standby, it runs out of battery for more than 10 days, the clock function automatically reset. We need to set the clock again. (Refer to the back of the clock setting process)

### 1. Do not place on the following places

- Direct sunlight or facing outlet of air condition, Heated place. (May cause deformation, deterioration, discoloration and malfunction.)



- Televisions and radios and other equipment nearby. (Images may cause disorder and noise, remote control machine, disruption to television and radio, please put more than 1 meter away.)




### 2. In view of the pollen and other indoor dust, this product should be placed on the ground.

- Pollen, dust and other easily fall near the floor, it is recommended that the product be placed on a flat ground in the room.

### 3. In order to make effective air circulation in the room.


- There should be a gap of at least 20cm at both sides and back of the product, while 30cm from the top surface.



### 4. Do not place anything on the product .


(Otherwise may cause malfunction)

- Special Notice: Do not place magnets and metal object.



### 5. Do not block the air inlet and outlet.


- For example, do not place anything on the outlet or front air inlet.




## Safety Precautions

1. Do not lift or move the machine when it working


Never pull the cord when moving or storing, may cause a short circuit or the power cord damage, fire or get an electric shock accident.




2. Do not damage the power cord or plug, do not cutting, excessive twisting, pulling, reverse power line. If the power cord is damaged, to avoid the danger, must be replaced by the manufacturer, the maintenance department or professional staff.




3. Do not use beyond the rated power, universal socket or connected devices, May cause the cord to overheat and cause fire accidents.



4. Do not touch the power plug with wet hands, may cause electric shock.




5. Prohibit the use of fingers or metal objects into the air outlet gap, may cause electric shock or injury.




6. Do not let water, flammable detergent or other liquid into the product ,may cause electric shock or fire.

7. This product is not supposed to be used as daily ventilator , dust cleaner or cooker hood.



8. Do not use this product near as gas appliances, heating devices no near stove.



9. Do not use this product in a humid or high-temperature environment (e.g.bathroom, toilet or kitchen)



10. Do not allow children to have access to the remote control.



11. Do not place in such a place


- Unstable places(Products may drop, overturned, resulting in injury, cause leakage, electric shock or fire accident)
- High temperature, high humidity or place of wet machine, e.g. the bathroom.
- Kitchen and other places of soot emission

12. Do not use air purifier in Aromatherapy scent insecticide environment

- Chemical residues may accumulate in the machine, then released from the outlet and harm to health
- After using insecticide, should thoroughly ventilate the room before using air purifier.


## Mandatory items

1. When the following occurs, please immediately turn off the power of the machine. (May cause electric shock, sparks, or smoke)
  - Abnormal sound or vibration during operation
  - Product odor, burnt smell
2. Please regularly clean the power plug
  - Pullout the power plug, wipe with a dry cloth
  - If do not use electrical appliances for a long time, please pull out the power plug
3. Before maintenance, make sure to disconnect the power
  - Products may suddenly start ,causing electric shock and injury
4. Please safely insert the plug into the socket
  - Do not use damaged plug or loose power socket
5. Please hold the plug insulation parts to pull out power plug
  - Use the power cord to pull off the plug from the power cord, may cause power cord damaged, electric shock, short circuit, fire disaster
6. When any of the following occurs, please immediately turn off the machine and find the maintenance department
  - A switch does not work
  - The power cord or plug abnormal heat
  - Abnormal sound or vibration
  - Any anomalies or malfunctions
7. Unprofessional people is not allowed to install or uninstall the machine.




## Cleaning and Maintainance

### 1. Pre-Filter(Every 15 days)




- Please use the vacuum cleaner to clean the dust on the surface of the screen, or wash with water, dry thoroughly.

### 2. Cold-catalyst filter / High effection formaldehyde removing filter (Every 2 months)




- Use the vacuum cleaner to clear the dust on the surface of the screen.
- Place the filter into the ventilated place. Don't expose under the strong sunshine.
- Do not force of hold on the filter.
- Do not use water to clean the filter.

### 3. Antibacterial / HEPA filter(Every 2 months)




- Place the filter into the ventilated place. Do not expose under the strong sunshine.
- Do not use water to clean the filter.

### 4. Negative Ion Generator



- When you hear the machine with a creak sound, use the brush pen as cleaning tool, regularly clean the dust around the negative ion.

## 5. Particle Sensor (Every 2 months)




- With a dry cotton swab and regular cleaning the lens to remove the moisture and smoke, remove the outer cover of particle sensor(fig 1), use the dry cotton swab to clean the lens (fig 2).
- Please ensure to disconnect the power before cleaning.
- Irradiated with light when it can't see clearly.


### Tips

- Ensure to disconnect the power before cleaning and maintenance
- Do not open the machine when it removes the filter
- Please unplug power if the machine is not in use in long time
- According to the use of places and methods (e.g. The family with many of smokers or the place with serious pollution), the filter life will be shortened. Please replace the filter in time.

## Replacing the filters



- Press the middle of front panel, to make the upper button out of its position.
- Pull out the front panel
- Take out the filters one by one
- Fill in new filters one by one in a correct consequence



1. Pre-Filter
2. Highly effective formaldehyde removing filter / Cold Catalyst Filter
3. Antibacterial / HEPA Filter

- Suggest to maintain No.1 filter in every 15 days
- Suggest to maintain No.2 and No.3 filters in every 60 days
- Suggest to replace No.1 filter in every 2 years
- Suggest to replace No.2 & No.3 filter in every 6 months

### Filter change reminding reset

The machine has filter change reminding function. It's set at 1500 hours. Please replace No.2 and No. 3 filter when "change" icon light up. Also please press the child lock button for 5 seconds to reset this function.

Usually problem and way of control and protect

Problem	Solution
Can not turn on or key has no response	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.The power cord is plugged in? --Plug in the power.</li> <li>2.The machine front plate is covered? --Cover the front plate</li> <li>3.The machine is in the Child-lock mode? --When the display showed "child-lock" lights up, press the "child-lock/ reset" 5 seconds until the light off.</li> <li>4.The machine is put on the flat place? --Put it on a flat place.</li> </ol>
The air is dirty, but the indicator still show green color, even continuous operation, the indicator is always displayed in red.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.If the machine is put in the place of not easy to adsorbed the dirty air? --Change the place.</li> <li>2.Particle sensor is dirty? --Clean the sensor.</li> </ol>
Sound during operation	The negative ion generator is too much dust? --Clean the negative ion generator.
The smell of the outlet to let a person feel uncomfortable.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Filter is dirty? --Clean the filter .</li> <li>2.Filter for a long time did not change? --replace a new one.</li> </ol>
Not into sleep mode automatically in the night.	Purifier in manual mode? --Press "Auto" button on the control panel, make sure enter the Auto mode.
Purifier work time is long , but the air purifier quality not improved obviously.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Have remove the filter bag ? --Please remove filter bag in use of the first time.</li> <li>2.Installation order filter is wrong? --Installation sequence .</li> </ol>
Display is showed "F1" or "F2"	Please turn off the power immediately and find maintenance department.

Before use make sure to read all of the below instructions in order to avoid injury or damage, and to get the best results from the appliance. Make sure to keep this manual in a safe place. If you give or transfer this appliance to someone else make sure to also include this manual. In case of damage caused by user failing to follow the instructions in this manual the warranty will be void. The manufacturer/importer accepts no liability for damages caused by failure to follow the manual, a negligent use or use not in accordance with the requirements of this manual. 1. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. 2. Children shall not play with the appliance. 3. Caution: Keep any packaging materials well away from children – such materials are a potential source of danger e.g. of suffocation



## GUARANTEE

The warranty is granted for a period of 24 months (it may be longer for some products) from the date of product purchase. The warranty is valid only with the original warranty card and proof of purchase in the form of a receipt/bill/invoice. LABESTO's warranty covers factory defects in materials or workmanship, detected during the warranty period. Defects disclosed during this period will be removed free of charge at the expense of the guarantor within 14 days from the date of notification. In special cases related to the necessity to order replacement parts, the repair period may be extended to a maximum of 30 days from the date of delivery of the product to an authorised LABESTO service centre. The exceptions are power supplies, batteries, remote controls, holders mounted in devices for which the manufacturer provides a warranty for a period of 6 months. LABESTO's warranty covers all costs related to the restoration of the defective product to a condition corresponding to its original properties, by repairing or replacing damaged parts. By a decision of LABESTO, instead of repair, the product may be replaced with a new one. The product picked up from the consumer by dedicated transport must be properly secured for the transport. The warranty covers only products used in home conditions. It does not apply in the event of improper use, negligence or non-observance of the operating instructions. The warranty expires in the case of unauthorised interference, unauthorised repairs, damages made in transport through the fault of any carrier. It does not cover activities provided for in the user manual, i.e. installation, cleaning and maintenance, replacement of wear parts subject to normal wear and tear in accordance with the intended use of the product, i.e. filters, light bulbs, batteries. The warranty does not cover:

- Professional or commercial use - damage caused by random events such as fire, flood, lightning, power surge, etc.
- destruction of glass or porcelain parts
- damage or dysfunctions caused by incorrect supply voltage or frequency.
- Using the wrong type of water. - Limescale (the descaling process must be carried out as

## Consumer Rights

Consumer Rights LABESTO's warranty does not affect consumer rights. These rights cannot be cancelled or restricted. This warranty does not exclude, limit or suspend the rights of the buyer arising from the provisions of the statutory warranty for defects in the goods sold.

### Filing a complaint:

In the event of irregularities in the operation of the device, please contact the LABESTO service department for your country. Contact info for the LABESTO service centre can be found at

### SERVICE.LABESTO.EU

In the case of an unjustified complaint, the service centre may charge you with the cost of evaluation and logistics.

Drogi Kliencie!! Gratulujemy zakupu wysokiej jakości produktu marki LABESTO. Ten produkt, został stworzony w oparciu o najnowsze rozwiązania techniczne aby zapewnić wysoką funkcjonalność, bezpieczeństwo i wygodę użytkowania. Prosimy o poświęcenie kilku minut na zapoznanie się z poniższą instrukcją obsługi i jej wskazówkami.

## **SPIS TREŚCI**

Parametry urządzenia.....	23
Zawartość.....	24
Oczyszczanie powietrza.....	24
Urządzenie - opis.....	26
Diagram przepływu powietrza.....	26
Instalacja filtrów.....	27
Funckje kontrolne.....	28
Instrukcje bezpieczeństwa.....	30
Opis funkcji.....	32
Środki ostrożności.....	34
Ważne informacje.....	36
Czyszczenie i konserwacja.....	37
Czyszczenie filtrów.....	39
Rozwiązywanie problemów.....	40
Warunki gwarancji.....	42

Nazwa	Oczyszczacz powietrza
Częstotliwość	220V-50hz
Moc	80W
Głośność	29.4 - 50dB
Jonizacja	20million/cm <sup>3</sup>
CADR(PM2.5)	320 m <sup>3</sup> /h
CCM(PM2.5)	P4
CADR (Formaldehyde)	80 m <sup>3</sup> /h
CCM (Formaldehyde)	F4
Powierzchnia	do 50m <sup>2</sup>
Wymiana filtrów	Filtr 1 co 2 lata, filtr 2 i 3 co 2 - 6 miesięcy
Waga netto	8.5KG
Waga brutto	11.0KG
Wymiary produktu	370x195x665mm
Wymiary opakowania	420x253x720mm
Oczyszczanie powietrza	Filtr wstępny, zimny katalizator, formaldehydowy filtr wymienny, aktywny komórkowy filtr węglowy - opcjonalnie, filtr antybakteryjny, sterylizator UV

## Zawartość

Oczyszczacz powietrza	1 szt.
Pilot zdalnego sterowania	1 szt.
Filtry	3 szt.
Instrukcja obsługi	1 szt.

## Oczyszczanie powietrza

### Filtr wstępny aluminiowy

Filtr aluminiowy usuwa duże cząstki kurzu, pyłu i inne zanieczyszczenia. Nadaje się do mycia i ponownego użycia.

### Zimny filtr katalizujący

Katalizator spełnia swoją rolę w naturalnym środowisku funkcjonowania, bez dodatkowego działania np. światła UV, światła słonecznego, wysokiej temperatury lub ciśnienia. Filtr katalizuje formaldehyd, amoniak, benzen, lotne związki organiczne, siarkowodór i inne szkodliwe gazy wydzielane przez sklejkę, meble, tapety, dywany, zasłony i narzuty.

### Formaldehydowy filtr wymienny

Jest to filtr wymienny, zaprojektowany, by szybko pochłaniać i rozkładać formaldehyd. Jest wykonany z najlepszej jakości materiału o przedłużonej trwałości. Filtr idealnie nadaje się do użytku w domu lub biurze. Przetestowany przez APM (Shanghai Academy of Public Measurements), filtr bardzo szybko wchłania i rozkłada formaldehyd.

### Filtr antybakteryjny

5-mikronowy filtr ze środkiem przeciwbakteryjnym efektywnie zabija bakterie znajdujące się w powietrzu.

### Filtr HEPA o wysokiej wydajności

Precyzja filtra HEPA wynosi do 0,1 mikronów, usuwa on cząstki większe niż 0,1 mikronów z poziomem filtracji 99% lub więcej. Kurz, bakterie, grzyby, wirusy, alergeny i inne małe cząstki nie są w stanie przedostać się przez filtr HEPA.


### Sterylizujące światło UV

Różnorodne bakterie mogą zostać zabite przez 365nm światło UV. Bakteriobójcze światło UV jest używane do oczyszczania powietrza i usuwania nieprzyjemnego zapachu spowodowanego dymem tytoniowym i pleśnią.


### Jonizator anionowy

Jonizator uwalnia 20 miliardów anionów na cm<sup>3</sup> co skutkuje ujemnym naładowaniem tlenu, który przyciąga dodatnio naładowane cząstki, takie jak unoszący się kurz, bakterie, wirusy i dym. Cząstki stają się gęstsze i osiadają na ziemi.

## Opis urządzenia





## Diagram przepływu powietrza




## Instalacja filtrów

1. Otwórz przednią część urządzenia



• Wyjmij filtry




• Usuń opakowania ochronne




2. Umieść filtry w urządzeniu zgodnie z obrazkiem.


- Umieść filtr nr 3 ANTYBAKTERYJNY + HEPA w urządzeniu zgodnie z obrazkiem.  
**UWAGA:** Upewnij się, że zakładasz filtr etykietą do przodu.




- Umieść filtr nr 2 z WĘGLEM AKTYWOWANYM + Formaldehydowy zgodnie z obrazkiem.  
**UWAGA:** Upewnij się, że zakładasz filtr etykietą do przodu.




- Umieść filtr nr 3 WSTĘPNY zgodnie z obrazkiem.  
**UWAGA:** Upewnij się, że zakładasz filtr etykietą do przodu.



• Zamontuj panel przedni.



## Funkcje kontrolne



Panel kontrolny

Wyświetlacz

Panel kontrolny

### 1. Przycisk włącz wyłącz



POWER

Przycisk ten służy do włączenia i wyłączenia urządzenia. Urządzenie po włączeniu będzie kontynuować pracę w trybie, w którym było poprzednio używane. Pamiętaj urządzenia nie można włączyć jeśli panel przedni nie jest zamontowany poprawnie lub urządzenie nie znajduje się w pozycji stojącej.

### 2. Pozostałe przyciski panelu sterowania



CHILD LOCK

Przycisk blokady przed dziećmi - Naciśnij ten przycisk, aby zablokować panel sterujący. Urządzenie będzie kontynuować pracę zgodnie z wybranym trybem. Aby wyłączyć blokadę, przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy.



IONIZER

Przycisk jonizatora, jonizację można włączyć/wyłączyć za pomocą przycisku. Funkcji nie można włączyć w trybie „standby” (tryb gotowości). W trybie jonizacji silnik będzie pracował w trybie zwolnionej pracy.



TIMER

Wyłącznik czasowy można ustawić do 12 godzin. Każde naciśnięcie przycisku podwyższa czas pracy o 30 minut. Aby dezaktywować funkcję wyłącznika czasowego przytrzymaj ten przycisk przez 3 sekundy. Funkcję Timera możemy ustawić tylko w trakcie pracy oczyszczacza.



UV STERILIZE

Funkcja sterylizacji światłem UV Naciśnij ten przycisk aby - włączyć/wyłączyć funkcję. Tą funkcję można włączyć tylko w trybie pracy oczyszczacza.



AUTO

Praca automatyczna - tryb ten sam reguluje częstotliwość pracy w zależności od stopnia zanieczyszczenia powietrza. Aby włączyć naciśnij raz przycisk „AUTO”



SLEEP

Tryb nocny - w tym trybie wyświetlacz nie jest podświetlany. Silnik będzie pracował w trybie zwolnionej pracy. W tym trybie można używać wyłącznika czasowego. Urządzenie przełączy się w tryb „standby” po upływie wybranego czasu.



SPEED

Tryb regulacji prędkości - wolny (500 RPM), średni (700 RPM), szybki (900RPM) Użycie przycisku „SPEED” wyłącza tryb automatyczny.



Accumulated working time of the filter

Aby wyświetlić łączny czas pracy filtrów przytrzymaj przycisk „CHILD LOCK” przez ok. 5 sekund. Informacja pojawi się na ekranie urządzenia i zniknie automatycznie po 3 sekundach.

### 3. Wyłącz



POWER


Naciśnięcie tego przycisku podczas pracy urządzenia sprawi, że urządzenie wyłączy się.

## Instrukcje bezpieczeństwa


Przed rozpoczęciem użytkowania należy się zapoznać z wszystkimi instrukcjami zamieszczonymi poniżej w celu uniknięcia obrażeń lub szkód oraz aby zapewnić jak najlepsze wykorzystanie urządzenia. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Przekazując urządzenie innej osobie należy jej przekazać również niniejszą instrukcję. W przypadku uszkodzenia spowodowanego nieprzestrzeganiem przez użytkownika niniejszych instrukcji, gwarancja straci ważność. Producent/importer nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji obsługi, lekkomyślne użytkowanie lub użytkowanie niezgodne z wymaganiami niniejszej instrukcji. Urządzenie może być używane przez dzieci od 8 roku życia oraz osoby o obniżonej sprawności fizycznej, czuciowej i psychicznej, bądź bez doświadczenia i wiedzy przy zapewnieniu nadzoru lub instruktora dotyczącego użytkowania urządzenia w bezpieczny sposób, a także zrozumienia możliwych zagrożeń. Nie pozwolić aby dzieci bawiły się urządzeniem. Nie pozwalać, aby dzieci miały dostęp do elementów opakowania, ponieważ mogą one spowodować zagrożenie np.: uduszenia. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba, że są one w wieku powyżej 8 lat i pozostają pod nadzorem osoby dorosłej.

## Ważne instrukcje bezpieczeństwa.


1. Nie wolno narażać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, w przeciwnym razie mogą wystąpić odkształcenia lub zmiana koloru obudowy urządzenia.




2. Urządzenie należy umieścić w odległości co najmniej 1 metr od urządzeń takich jak: telewizor, radio itp.




3. Urządzenie musi być co najmniej 30 cm od ścian, mebli itp. Zaleca się umieszczenie urządzenia na podłodze, ze względu na największą ilość kurzu, pyłu znajdujących się głównie głównie na podłodze.




4. Nie wolno na urządzeniu umieszczać żadnych przedmiotów, zwłaszcza przedmiotów metalowych. W żadnym wypadku nie wolno umieszczać przedmiotów w kratce wlotu/wylotu powietrza.



5. Nie wolno zakrywać urządzenia podczas pracy, grozi to trwałym uszkodzeniem.



## 1. Pilot



Urządzenie wyposażone jest w pilot zdalnego sterowania (jeżeli nie używasz pilota przez dłuższy czas wyjmij baterie). Zasilanie pilota: 1 x Cr20225

UWAGA: Funkcje przycisków na pilocie i na panelu sterującym są takie same.

## 2. Użytkowanie oczyszczacza


- Tryb inteligentny - po upewnieniu się, że wtyczka włożona jest do gniazdka, włącz przycisk „POWER” oraz „AUTO”, oczyszczacz uruchomi się zgodnie z informacjami odebranymi przez czujnik i napęd zostanie ustawiony w taki sposób, aby optymalnie oczyścić powietrze. W tym trybie można modyfikować ustawienia urządzenia.
- Tryb manualnej modyfikacji napędu - w tym trybie możesz dowolnie modyfikować włączenie lub wyłączenie jonizatora powietrza oraz lampy UV. Możesz również dowolnie modyfikować funkcję oczyszczania powietrza.
- W nocy przestaw urządzenie na tryb nocny, aby praca nie zakłócała snu.
- Tryb normalnego użytkowania - Aby ustawić czas trwania oczyszczania powietrza, modyfikuj ustawienia za pomocą przycisku „timer”. Aby wyłączyć funkcję nastawiania czasu, naciśnij „TIMER” i przytrzymaj 3 sekundy.
- W trybie zabezpieczenia przed dziećmi, przyciski na panelu sterującym oraz pilocie nie działają. Aby wyłączyć funkcję zabezpieczenia przyciśnij przycisk „CHILD LOCK” przez 3 sekundy albo naciśnij „unlock/odblokuj” na pilocie.

## 3. Ustawienia czasu

- Naciśnij przycisk „AUTO” przez 5 sek. cyfry godzin zaczną mrugać (wyświetli się napis: „hour/godzina”), naciśnij przycisk „SPEED” aby dodać 1, naciśnij przycisk „SLEEP” aby odjąć 1, ustaw zdalnie godzinę (naciśnij przycisk „hour/godzina”) i ponownie przycisk „AUTO”. Wyświetli się napis „minutes/minuty”, naciśnij przycisk „SPEED” aby dodać 1, naciśnij przycisk „sleep” aby odjąć 1 (naciśnij przycisk „AUTO” przez 5 sek. aby zatwierdzić ustawienia, w ten sam sposób możesz dostosować prędkość nawiewu).


### Uwaga:

- Funkcja zegara nie ma wpływu na funkcję oczyszczania powietrza.
- Jeżeli oczyszczacz nie jest podłączony do zasilania, można skorzystać z działania baterii - baterie dostępne w urządzeniu podtrzymują ustawienia oczyszczacza przez okres 10 dni. W momencie, kiedy wyczerpią się, należy nastawić zegar ponownie.




## Środki ostrożności


6. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi porażeniem prądem. Naprawy i kalibrację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowany serwis.




7. Nie należy odłączać urządzenia z gniazdka ciągnąc za przewód grozi to uszkodzeniem przewodu lub gniazdka.




8. Nie wkładaj wtyczki do gniazdka z większym zasilaniem niż, takim na którym może być włączone urządzenie, grozi to przegrzaniem kabla lub pożarem.



9. Nie dotykaj wtyczki mokrymi rękami, grozi to porażeniem prądem.




10. Nie wolno umieszczać metalowych przedmiotów ani wkładać palców do wylotu powietrza na oczyszczaczu, może spowodować porażenie prądem lub uszkodzenie ciała.




11. Należy unikać dostania się cieczy do wnętrza urządzenia.

12. Urządzenie nie zastępuje wentylatora, odkurzacza ani odsysacza pary podczas gotowania.



13. Urządzenia nie wolno używać w pobliżu pieców, grzejników oraz innych źródeł ciepła.



14. Nie używaj urządzenia o bardzo wysokiej wilgotności powietrza np. łazienka, kuchnia.



15. Dzieciom nie wolno pozwalać bawić się pilotem zdalnego sterowania.



16. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilania lub wtyczką. Jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone, ich wymiany może dokonać profesjonalny serwis.


17. Umieść urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni. Pozwala to uniknąć ewentualnego przewrócenia.

18. Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka należy upewnić się, że napięcia na tabliczce znamionowej i w gniazdku są takie same.

19. Urządzenie może zostać podłączone tylko do uziemionego gniazdka.


## Środki ostrożności

1. Jeżeli wydarzy się jedno z poniższych natychmiast wyłącz oczyszczacz z gniazdka - w przeciwnym razie grozi to porażeniem prądem i uszkodzeniem urządzenia:
  - dziwny dźwięk lub wibrowanie podczas pracy urządzenia
  - nieprzyjemny zapach lub zapach spalinowy.
2. Regularnie czyść wtyczkę:
  - Wyjmij wtyczkę z gniazdka, przetrzyj suchą ściereką.
  - Jeżeli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas wyłącz go z prądu.
3. Przed konserwacją upewnij się, że wyłączyłeś urządzenie z prądu.
  - Urządzenie może nagle uruchomić się powodując uszkodzenie ciała lub pożar.
4. Wkładaj wtyczkę do gniazdka z zachowaniem środków ostrożności.
  - Nie używaj uszkodzonego przewodu ani gniazdka, które nie jest dobrze zamontowane w ścianie.
5. W momencie wyjmowania wtyczki z gniazdka, trzymaj za wtyczkę.
  - Trzymanie w momencie wyjmowania z gniazdka za przewód może spowodować uszkodzenie przewodu, porażenie prądem lub zwarcie.
6. Jeżeli wydarzy się jedno z poniższych natychmiast wyłącz urządzenie i skontaktuj się z serwisem.
  - Włącznik nie działa.
  - Wtyczka lub przewód nadmiernie się nagzewają.
  - Dziwne dźwięki lub wibrowanie urządzenia.
  - Jakiegolwiek anomalnie lub wadliwe funkcjonowanie urządzenia.
7. Urządzenie może być serwisowane tylko przez osoby odpowiednio do tego przygotowane.




## Czyszczenie i konserwacja

### 1. Filtr wstępny przeciwpylowy (co 15 dni)




Filtr należy odkurzyć odkurzaczem lub umyć pod bieżącą, letnią wodą następnie pozostawić do całkowitego osuszenia.

### 2. Filtr węglowy/fotokatalizatorowy (co 2 do 6 miesięcy)



Filtr można czyścić tylko odkurzaczem. Filtr nie może pod żadnym pozorem mieć kontaktu z wodą.


### 3. Filtr antybakteryjny/HEPA (co 2 miesiące)



Filtr można czyścić tylko odkurzaczem. Filtr nie może pod żadnym pozorem mieć kontaktu z wodą.

### 4. Czujnik jonizatora (co 1 miesiąc)


Generator jonów



Jony ujemne

Czujnik znajduje się w tylnej części u góry po lewej stronie. Należy czyścić czujnik regularnie przy pomocy pędzelka

## 5. Kontroluj czujnik cząsteczek (co 2 miesiące)




Czujnik znajduje się we frontowej części urządzenia w miejscu pokazanym na rysunku powyżej. Zdemontuj panel przedni ( str 15), a następnie za pomocą suchego wacika do uszu delikatnie przetrzyj czujnik - zgodnie z rysunkiem.


### Wskazówki:

- Upewnij się, że urządzenie nie jest podłączone do zasilania przed czyszczeniem
- Nie otwieraj urządzenia w momencie kiedy usuwasz filtry
- Jeżeli nie używasz urządzenie przez dłuższy czas wyłącz go z prądu
- W zależności od stopnia zanieczyszczenia powietrza, czas prawidłowego działania filtra może zostać odpowiednio skrócony. Wymieniaj filtry w odpowiednim czasie.

## Czyszczenie filtrów



- Złap oburącz panel przedni
- Pociągając do siebie, wyjmij panel z urządzenia.
- Wyjmij wszystkie filtry.
- Umieść nowe filtry w odpowiedniej kolejności.



1. Filtr wstępny
2. Filtr formaldehydowy / zimny katalizator
3. Filtr HEPA / antybakteryjny

- Zaleca się czyszczenie filtra nr 1 co 15 dni.
- Zaleca się czyszczenie filtrów nr 2 i 3 co 30 dni.
- Zaleca się wymianę filtra nr 1 co 2 lata.
- Zaleca się wymianę filtrów nr 2 i 3 co 2 miesiące, maksymalnie co 6 miesięcy.

### Reset przypomina o wymianie filtrów

Urządzenie ma funkcję przypominania o konieczności wymiany filtrów, ustawioną na 1500 godzin pracy. Skontroluj lub wymień filtry 2 i 3, kiedy wyświetla się opcja: change/wymień.

Aby zrestartować tą funkcję, przyciśnij przez 5 sekund przycisk zabezpieczający przed dziećmi/CHILD LOCK.



## Table do usuwania problemów

Problem	Rozwiązanie
Nie mogę włączyć urządzenia - przycisk nie działa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Czy wtyczka włożona jest do gniazdka? – włącz ją.</li> <li>2. Pokrywa przednia urządzenia jest zamknięta? – zamknij ją.</li> <li>3. Urządzenie jest w trybie zabezpieczonym przed dziećmi? – Wciśnij przycisk „child lock/reste” i przytrzymaj przez 5 sek.</li> <li>4. Urządzenie stoi na płaskiej powierzchni? – Postaw je na płaskiej powierzchni.</li> </ol>
Powietrze nie jest oczyszczone, a wyświetla się zielona lampka na wyświetlaczu, lub ciągle wyświetla się czerwona lampka	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Czy urządzenie ustawione jest w takim miejscu, aby łatwo absorbować zanieczyszczone powietrze? – Przetaw urządzenie.</li> <li>2. Czy czujnik cząstek jest czysty? – wyczyść go.</li> </ol>
Dziwny dźwięk podczas pracy urządzenia.	Sprawdź czy na jonizatorze nie jest zbyt dużo kurzu? – wyczyść go
Nieprzyjemny zapach wydobywa się z wylotu powietrza.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Czy filtr jest zanieczyszczony? – Wyczyść go.</li> <li>2. Filtr nie był wymieniany przez długi czas? – Wymień go.</li> </ol>
Urządzenie nie przestawia się automatycznie w tryb „sleep” w nocy.	Czy urządzenie jest w trybie manualnym? – Naciśnij przycisk „auto” na panelu sterującym i upewnij się że, oczyszczacz jest w trybie „auto”.
Oczyszczacz pracuje długo, a jakość powietrza nie poprawia się?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Czy filtr nie posiada opakowania transportowego? – Usuń opakowanie z filtra.</li> <li>2. Czy filtr zamontowany jest poprawnie? – Zainstaluj filtr poprawnie .</li> </ol>
Wyświetlacz pokazuje “F1” lub “F2”	Wyłącz natychmiast urządzenie i skontaktuj się z serwisem.



DEKLARACJA ZGODNOŚCI z normami europejskimi. To urządzenie spełnia wymagania dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej EMC (2014/30 / UE) i Low Voltage Directive LVD (2014/35 / UE), z tego powodu jest oznaczony znakiem CE oraz została dla tego urządzenia wykonana deklaracja zgodności z normami europejskimi.



Utylizacja - Dyrektywa europejska 2012/19/UE Oznaczenie to wskazuje, iż produktu nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. By uniknąć możliwego szkodliwego działania dla środowiska i zdrowia ludzkiego w wyniku nieprawidłowej utylizacji odpadów, należy odpowiedzialnie stosować recykling, wspierając zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materiałowych. By zwrócić zużyte urządzenie należy skorzystać z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktować się ze sprzedawcą detalicznym, u którego zakupiono produkt. Osoby te mogą przyjąć produkt celem poddania go recyklingowi w sposób bezpieczny dla środowiska



## Warunki gwarancji

Gwarancja jest udzielana na okres 24 miesięcy ( na niektóre produkty może być dłuższa) licząc od daty zakupu produktu.

Gwarancja jest ważna tylko z oryginalną kartą gwarancyjną i dowodem zakupu paragon/rachunek/ faktura.

Gwarancja LABESTO obejmuje wady fabryczne materiałów lub jakości wykonania, wykryte w ciągu okresu gwarancyjnego. Ujawnione w tym okresie wady będą usuwane bezpłatnie na koszt gwaranta w okresie 14 dni od daty zgłoszenia. W szczególnych przypadkach związanych z koniecznością sprowadzenia stosownych części zamiennych okres realizacji naprawy, może się wydłużyć maksymalnie do

30 dni od daty dostarczenia produktu do autoryzowanego serwisu LABESTO.

Wyjątek stanowią zasilacze, akumulatory, piloty, uchwyty zamontowane w urządzeniach na które producent udziela gwarancji na okres 6 miesięcy.

Gwarancja LABESTO pokrywa wszelkie koszty związane z przywróceniem niesprawnego produktu do stanu odpowiadającego jego oryginalnym właściwościom, poprzez naprawę lub wymianę uszkodzonych części. Decyzją LABESTO zamiast naprawy może nastąpić jego wymiana na nowy egzemplarz.

Produkt odebrany od konsumenta dedykowanym transportem musi być odpowiednio zabezpieczony na czas transportu.

Gwarancja obejmuje wyłącznie produkty używane w warunkach domowych. Nie ma zastosowania w przypadku niewłaściwego użytkowania, zaniedbania lub nieprzestrzegania instrukcji obsługi. Gwarancja traci ważność w przypadku nieuprawnionej ingerencji, nieautoryzowanych napraw, zniszczeń dokonanych w transporcie z winy jakiegokolwiek przewoźnika. Nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi tj. instalacja, czyszczenie i konserwacja, wymiana części eksploatacyjnych podlegających normalnemu zużyciu zgodnie z przeznaczeniem produktu tj. filtry, żarówki, baterie .

### Gwarancja nie obejmuje:

- profesjonalnego lub komercyjnego użycia
- uszkodzeń spowodowanych zdarzeniami losowymi takimi jak pożar, powódź, uderzenie pioruna, przepięcie w sieci elektrycznej itp.
- zniszczenia części szklanych lub porcelanowych
- zniszczeń lub dysfunkcji powstałych w skutek nieprawidłowego napięcia zasilającego lub

## Prawa Konsumentckie

Gwarancja LABESTO nie ma wpływu na prawa konsumenckie. Prawa te nie mogą być anulowane ani ograniczone.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

### Zgłoszenie reklamacji:

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu urządzenia należy skontaktować się z serwisem LABESTO właściwym dla danego kraju. Kontakt z serwisem LABESTO znajdziesz na stronie internetowej [service.labesto.eu](http://service.labesto.eu) Reklamujący jest zobowiązany do uprzedniego zarejestrowania reklamacji na stronie internetowej producenta.

### SERVICE.LABESTO.EU

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji serwis może obciążyć klienta reklamującego kosztami ekspertyzy i logistyki.

Sehr geehrte Kunden!!! Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des hochwertigen LABESTO-Produkts. Dieses Produkt wurde auf Basis neuester technischer Lösungen entwickelt, um eine hohe Funktionalität, Sicherheit und bequeme Nutzung zu gewährleisten. Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um die Bedienungsanleitung und ihre Vorgaben zu lesen.

## Inhaltsverzeichnis

Leistungsindex.....	45
Verpackte Artikel.....	46
Produktmerkmale.....	46
Produkterscheinung und -struktur.....	48
Schaltplan.....	48
Einbau des Filters.....	49
Gebrauchsanweisung.....	50
Erläuterung der Funktionen.....	52
Sicherheitshinweise.....	54
Vorsichtsmaßnahmen.....	55
Schutzmaßnahmen.....	56
Warnungen.....	58
Filter/Staubsensor/Anionengenerator Reinigung und Wartung.....	59
Wie man Filter wechselt.....	61
Fehlersuche und -behebung.....	62
Garantie.....	58

Produktname	Luftreiniger
Spannung/Frequenz	220V-50hz
Nennleistung	80W
Lautstärke (niedrige Geschwindigkeit)	29.4 - 50dB
Anionenkonzentration	20million/cm <sup>3</sup>
CADR(PM2.5)	320 m <sup>3</sup> /h
CCM(PM2.5)	P4
CADR (Formaldehyde)	80 m <sup>3</sup> /h
CCM (Formaldehyde)	F4
Anwendbarer Raum	do 50m <sup>2</sup>
Austausch der Filter	#1 Filter: 2 Jahre #2 & #3 Filter: 6 Monate
Nettogewicht	8.5KG
Bruttogewicht	11.0KG
Produktabmessungen	370x195x665mm
Gehäuseabmessungen	420x253x720mm
Arten von Filter	Vorfilter, Kaltkatalysator-Filter, Effektiver Formaldehydfilter, Antibakterieller Baumwollfilter, Hocheffizienz HEPA Filter, Sterilisierendes UV-Licht, Anionenreiniger

## Verpackte Artikel

Anion Luftreiniger	1 Stück
Fernbedienung	1 Stück
Filter	3 Stück
Bedienungsanleitung	1 Stück

## Produktmerkmale

### Vorfilter

Die Primärfiltration erfolgt mit einem Filter aus einer Aluminiumlegierung, der sich im Bereich des Vorfilters befindet. Dieser wird hauptsächlich für die Filterung von Stäuben mit einer Größe von mehr als 5 Mikrometern verwendet, darunter große Staubpartikel, Hautschuppen, Pollen, schwebende Partikel und andere Schadstoffe. Er ist waschbar und mehrfach verwendbar.

### Kalkkatalysator-Filter

1. Die katalytische Zersetzungsreaktion des Kalkkatalysators erfordert keine UV-Strahlen, keine hohen Temperaturen und keinen hohen Druck. Unter normalen Lebensbedingungen dient sie der Kontrolle der Luftqualität.
2. Die Hauptkomponenten des Kalkkatalysatorfilters stammen aus Materialien, die in Lebensmitteln und Pharmazeutika vorkommen. Es ist ungiftig, nicht korrosiv und nicht brennbar. Unter normalen Umweltbedingungen kann die katalytische Reaktion Formaldehyd, Benzol, Xylol, TVOC und andere schädliche Gase entfernen. Bei der Reaktion entstehen Wasser und Kohlendioxid. Es entsteht keine sekundäre Verschmutzung. Es handelt sich um ein sicheres und umweltfreundliches Produkt, das auf dem neuesten Stand der Technik ist und sich für ein gesundes Zuhause eignet.
3. Während der katalytischen Reaktion ist der Kalkkatalysator selbst nicht direkt an der Reaktion beteiligt. Der Kalkkatalysator verändert sich nicht und baut mit der Zeit nicht ab. Aus diesem Grund hält dieser Filter mehr als fünf Jahre, sofern er nicht von außen beschädigt wird. Es ist grundsätzlich mit der Freisetzung des Formaldehyds zur Langzeitkontrolle synchronisiert.

### Formaldehyd-Entfernungsfilter

Das Filtermaterial, das mit einem luftdurchlässigen Gewebe überzogen ist, nutzt eine wabenförmige Oberfläche, um Formaldehyd zu eliminieren, was ihm einen niedrigen Luftwiderstandskoeffizienten, eine größere Oberfläche und eine schnelle, effektive Abtragsrate verleiht.

### Antibakterieller Baumwollfilter

Der antibakterielle Filter ist ein Präzisionsfilter, der Partikel mit einem Durchmesser von 5 Mikrometern einfängt. Da dem Filter ein antibakterielles Mittel zugesetzt wurde, kann er mindestens 99% der in der Luft befindlichen Keime effektiv abtöten.

### Hocheffizienter HEPA-Filter

Der effektive HEPA-Filter entfernt luftgetragene Keime, Rauch und Staubpartikel. 0,3 Mikrometer groß mit einer Rate von 99% oder mehr. In Kombination mit dem Multifunktionsfilter kann der HEPA-Filter mikroskopisch kleine Partikel mit einem Durchmesser von mehr als 20 Nanometern herausfiltern, darunter Bakterien, Schimmelpilze, Staub, Allergene, einige Viren und Rauch. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation sind das Vogelgrippevirus, das Influenzavirus und die Legionellenbakterien größer als 20 Nanometer, d.h. der HEPA-Filter kann sie herausfiltern.


### Sterilisierendes UV-Licht

UV-Sterilisation mit 365 Nanometer UV-Wellenlängen Licht kann eine Vielzahl von Bakterien in der Luft abtöten. Die UV-Entkeimungslampe wird in der Regel zur Luft-, Oberflächen- und Wasserentkeimung eingesetzt. Sie kann die Luft reinigen, muffige Gerüche beseitigen und eine bestimmte Menge Anionen produzieren. Dies sorgt für frische Luft und verhindert gleichzeitig die Ausbreitung von Viren in der Luft oder auf Oberflächen.


### Anionenreiniger

Eine große Menge von Anionen wird an die Luft abgegeben, die Sauerstoffmoleküle fügen sie ihrer Außenhülle hinzu, um eine negative Ladung zu erhalten. Sie hat eine außergewöhnliche Fähigkeit, sich mit positiv geladenem Schwebestaub, Rauch, Bakterien und Viren in Innenräumen zu verbinden. Dadurch fallen freischwebende Partikel herunter und reinigt so Luft und Umwelt, ohne den Menschen zu schädigen. Diese ultrafeinen Partikel lassen sich mit herkömmlichen mechanischen Geräten nur schwer herausfiltern. Anionen in der Luft haben eine besondere Fähigkeit, diese Schadstoffe einzufangen. Je kleiner die Partikelgröße, desto höher ist die Erfassungsrate. Es ist ein wirksames Mittel, um diese Schadstoffe zu beseitigen.

## Produkterscheinung und -struktur





## Schaltplan




## Einbau des Filters


### 1. Entfernung des Filters von dem Gerät



- Entfernen Sie den Filter




- C. Nehmen Sie den Filter aus der Verpackung




### 2. Montage des Filters und der Frontabdeckung..


- A. Wenn Sie einen #3-Filter (antibakterieller und HEPA Filter) montieren, vergewissern Sie sich, dass die Führungslasche nach außen zeigt




- Wenn Sie einen #2-Filter (Formaldehyd und Kaltkatalysatorfilter) montieren, vergewissern Sie sich, dass die Führungslasche nach außen zeigt.




- Wenn Sie einen #1-Filter (Aluminiumfilter) montieren, achten Sie darauf, dass der Verschluss nach außen zeigt.



- Montieren Sie die Frontabdeckung.



# Gebrauchsanweisung



BedienPanel

Anzeige

BedienPanel

## 1. Einschalten



POWER

Drücken Sie die Power-Taste, um das Gerät zu starten. Es geht in den Automatikbetrieb über. Zu diesem Zeitpunkt werden die Motorgetriebe durch den Sensor gesteuert. Wenn der Feinstaubanteil (PM2,5) unter 120 liegt, läuft der Motor im ersten Gang mit einer Drehzahl von 430 U/min. Wenn der PM2.5-Wert 121-250 beträgt, läuft der Motor im zweiten Gang bei 600 U/min. Wenn der PM2.5-Wert 251-500 beträgt, läuft der Motor im dritten Gang bei 900 U/min

## 2. Auswahl der Betriebsart



CHILD LOCK

Drücken Sie die Kindersicherungstaste, um in den Kindersicherung-Modus zu gelangen. Halten Sie die Kindersicherungstaste 5 Sekunden lang gedrückt, um die Funktion zu beenden. Halten Sie die Kindersicherungstaste gedrückt, bevor Sie in den Modus wechseln, um zu sehen, ob der Gesamtzeitfilter zwischen 0-1500 Stunden verwendet wurden. Nach der Anzeige der Filtergebrauchszeit für 5 Sekunden angezeigt wird, verschwindet die Zeit von der Anzeige.



IONIZER

Der Anionenknopf dient zum Einschalten der Anionenfunktion.



TIMER

Wenn das Gerät läuft, können Sie die Laufzeit mit der Timer-Taste einstellen. Sie können die Zeit in 30-Minuten-Schritten einstellen. Die kürzeste Zeit, die Sie einstellen können, beträgt 30 Minuten, die längste 12 Stunden. Die eingestellte Zeit wird als 00:30, 1:00, 1:30, 1:30...12:00 angezeigt. Fünf Sekunden nach der Einstellung der Uhrzeit kehrt das Display zur Anzeige des PM2.5-Wertes zurück. Nachdem der Timer eingestellt wurde, läuft er im Hintergrund und zählt in Minuten herunter. Halten Sie die Timer-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um diese Funktion zu beenden. Drücken Sie die Taste, um die verbleibende Restzeit anzuzeigen.



UV STERILIZE

Die UV-Taste dient zum Einschalten der UV-Sterilisationslichtfunktion.



AUTO

Drücken Sie bei manueller Bedienung die Auto-Taste, um in den Automatikbetrieb zu gelangen



SLEEP

Drücken Sie die Sleep-Taste, um in den ersten Gang zu schalten und den Automatikmodus zu verlassen. Das Gerät leuchtet auf und das Display schaltet sich aus. Die zweite Funktion der Einschlaftaste besteht darin, die Filterwechselanzeige zurückzusetzen, wenn sie eingeschaltet ist (3-5 Sekunden lang gedrückt halten).



SPEED

Drücken Sie die Luftgeschwindigkeitstaste, um die Schnelligkeit der Kurbel zu ändern, und zwischen Gang 1 und 3 zu schalten. Wenn die Luftgeschwindigkeit geändert wird, erlässt die Maschine den Automatikbetrieb.

Halten Sie die Luftgeschwindigkeitstaste 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Automatikmodus zurückzukehren.



Accumulated working time of the filter

Um die Gesamtbetriebszeit der Filter anzuzeigen, drücken Sie die Taste " CHILD LOCK " ca. 5 Sekunden lang Die Information erscheint auf dem Gerätebildschirm und verschwindet automatisch nach 3 Sekunden.


## 3. Ausschalten



POWER

Wenn Sie die Power-Taste auf dem Bedienfeld drücken, während das Gerät läuft, wechselt das Gerät in den Standby-Modus.

## 1. Fernbedienung



Dieses Produkt ist mit einer Fernbedienung ausgestattet, die Knopfzellenbatterien verwendet. Wenn Sie die Fernbedienung nicht dauerhaft verwenden, nehmen Sie die Batterien heraus.


Hinweis: Die Fernbedienungstasten entsprechen den Tasten auf dem Bedienpanel samt der Funktionen.

## 2. Wie man den Luftreiniger benutzt

- A.Intelligenter/automatischer Betrieb: Wenn das Gerät an eine Stromquelle angeschlossen ist, drücken Sie den Power-Taste. Die Maschine läuft mit einem intelligenten Sensor. Das Fahrwerk des Motors wird anhand der Sensorwerte angepasst. Dieser Vorgang kann in den meisten Fällen verwendet werden.
- Handbetrieb: Schalten Sie die Maschine ein und drücken Sie dann die Luftgeschwindigkeitstaste, um das Motorgetriebe manuell auszuwählen. Dann schalten Sie die Anionenfunktion und das UV-Sterilisatorlicht ein oder aus. Dieser Vorgang kann verwendet werden, wenn Sie den Reinigungsgrad manuell anpassen möchten. In diesem Modus kann die Maschine die Geschwindigkeiten nicht automatisch umschalten.
- C.Nachtbetrieb: Während Sie in den oben genannten 2 Modi laufen, drücken Sie die Schlafstaste, um in den Schlafmodus zu gelangen. Die Maschine geht dann automatisch in den ersten Gang und stellt sicher, dass keine Geräusche Ihre Ruhe beeinträchtigen.
- D.Timerbetrieb: Während Sie in den oben genannten 3 Modi laufen, drücken Sie die Timer-Taste, um die Laufzeit einzustellen. Die Maschine wird heruntergezählt und schaltet sich entsprechend der eingestellten Zeit ab. Um den Timer abzubrechen, halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt.

## 3. Wie man den Infuser benutzt

- Ziehen Sie die Infuserbox auf der linken Seite des Geräts heraus.
- Lassen Sie ätherische Öle auf das Tuch fallen und setzen Sie die Schachtel wieder ein.




## SICHERHEITSHINWEISE

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte alle folgenden Hinweise durch, um Verletzungen bzw. Schäden zu vermeiden und den bestmöglichen Gebrauch des Gerätes sicherzustellen. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf. Bei der Übergabe an eine andere Person sollten Sie dem Gerät auch diese Anleitung beifügen. Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anweisungen durch den Benutzer verursacht werden, erlischt die Garantie. Der Hersteller/Importeur haftet nicht für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Betriebsanleitung, rücksichtslose Verwendung oder durch Gebrauch entgegen den Vorgaben dieser Bedienungsanleitung entstehen.


1. Das Gerät darf von Kindern ab dem 8. Lebensjahr und Personen mit körperlichen, sensorischen oder psychischen Behinderungen bzw. Personen ohne Erfahrung und Kenntnisse verwendet werden, sofern sie die möglichen Gefahren verstehen und sofern eine Überwachung oder Anleitung im Bereich der sicheren Verwendung des Geräts sichergestellt wurde.
2. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
3. Warnung: Kindern keinen Zugang zu den Verpackungsteilen gewähren, da dies Gefahren, z. B. Strangulation, verursachen kann,

## Vorsichtsmaßnahmen


1. Stellen sie den Luftreiniger nicht in direktes Sonnenlicht, vor Lüftungsöffnungen der Klimaanlage oder an beheizten Orten auf. Dies kann zu Verwerfungen, Verschlechterungen, Verfärbungen oder Fehlfunktion des Geräts führen.




2. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Fernsehern oder Radios auf. Andernfalls kann es zu einer Verzerrung der Fernsehbilder oder zu Rauschen kommen. Wenn Sie die Fernbedienung des Luftreinigers verwenden, kann dies zu Interferenzen mit Ihrem Fernseher oder Radio führen. Stellen Sie Ihren Luftreiniger in einer Entfernung von 1m oder mehr von diesen Geräten entfernt auf. Darüber hinaus kann das Anschließen des Luftreinigers bei der gemeinsamen Nutzung von Steckdosen mit diesen Geräten zu Bildverzerrungen oder Rauschen führen. Wenn dies der Fall ist, schließen Sie den Luftreiniger an eine andere Steckdose an.




3. Das Produkt muss auf den Boden gestellt werden, um Pollen und anderen Innenraumstaub optimal zu bekämpfen, da solche Partikel leicht in Bodennähe fallen können. Sie sollten auch sicherstellen, dass sich der Luftreiniger auf einer ebenen, stabilen Oberfläche befindet.



4. Für eine effective Raumzirkulation sollten Sie das Gerät ca. 30 cm oder mehr von Wänden oder anderen Gegenständen entfernt aufstellen



5. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät, da dies zu Fehlfunktionen führen kann. Achten Sie darauf, dass Sie keine Magnete oder andere Metallgegenstände auf oder in der Nähe des Luftreinigers platzieren.



## Schutzmaßnahmen

6. Nehmen Sie die Maschine nicht in die Hand und bewegen Sie sie nicht, während sie läuft. Wenn Sie den Luftreiniger transportieren oder lagern, ziehen Sie nicht am Netzkabel. Dies kann zu Kurzschlüssen oder Beschädigungen führen, die zu einem Brand oder Stromschlag führen können. Um den Stecker zu entfernen, fassen Sie den Stecker fest und ziehen Sie ihn gerade aus der Steckdose heraus.





7. Beschädigen Sie nicht das Netzkabel oder die Steckdose. Das Netzkabel darf nicht durchtrennt, übermäßig verdreht, gezogen oder geknickt werden. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, wenden Sie sich an den Hersteller, den Kundendienst oder einen geschulten Fachmann, um es auszutauschen.

8. Verwenden Sie keine Netzteile, Universalsteckdosen oder Anschlussgeräte, die die empfohlene Nennleistung überschreiten. Verwenden Sie nur 220V~ 5A Wechselstrom. Die Verwendung einer Universalsteckdose oder einer angeschlossenen Stromquelle, die diesen Wert überschreitet, kann zu Überhitzung führen und einen Brand verursachen.

9. Berühren Sie den Stecker nicht mit nassen Händen. Dies kann zu einem elektrischen Schlag führen.

10. Legen Sie Ihre Finger oder Metallgegenstände nicht in die Lüftungsöffnungen. Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder einer Verletzung führen.


11. Um Stromschlag oder Feuer zu vermeiden, lassen Sie kein Wasser, keine brennbaren Reinigungsmittel oder andere Flüssigkeiten in das Gerät eindringen



12. Dieses Produkt kann normale Lüftungsgeräte, Staubsauger oder Küchenventilatoren nicht ersetzen.




13. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Gasgeräten, Heizgeräten oder -quellen oder Öfen.



14. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in einer feuchten oder heißen Umgebung, wie z.B. Dusche, Bad oder Küche.



15. Vergewissern Sie sich, dass die Fernbedienung so platziert ist, dass Kinder sie nicht erreichen können, um unbeabsichtigte Beschädigungen zu vermeiden.



16. Stellen Sie den Luftreiniger nicht an folgenden Stellen auf:

- Instabile Stellen: Dies kann dazu führen, dass das Gerät umkippt oder herunterfällt, was zu Verletzungen, elektrischen Leckagen oder Feuer führen kann.
- Heiße oder feuchte Stellen, wie z.B. die Dusche: Dies kann zu Stromschlag oder Feuer durch elektrische Leckage führen.
- Orte wie die Küche, die Dämpfe ausstoßen.

17. Verwenden Sie den Luftreiniger nicht in einem Raum, in dem ein räucherstäbchenähnlicher Insektenvernichter verwendet wird.

- Chemische Rückstände können sich in der Maschine ansammeln und freigesetzt werden, wodurch die körperliche Gesundheit geschädigt wird.
- Nach der Verwendung eines Insektenschutzmittels oder einer Mückenspirale, lüften Sie den Raum vollständig, bevor Sie den Luftreiniger verwenden.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht an einem Ort, an dem Sie Räucherstäbchen verbrennen.

## Warnungen

1. Wenn einer der folgenden Umstände eintritt, schalten Sie das Gerät sofort aus, um elektrischen Schlag, Funkenflug oder Rauch zu vermeiden:

- Störgeräusche oder Vibrationen während des Betriebes
- Das Produkt ist ungewöhnlich heiß oder gibt einen Brandgeruch ab

2. Reinigen Sie den Stecker regelmäßig. Staub oder Feuchtigkeit auf dem Stecker kann den Stecker beschädigen, was zu einem Brand führen kann. Zum Reinigen:

- Ziehen Sie das Netzkabel ab und wischen Sie es mit einem trockenen Tuch ab.
- Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.

3. Vor der elektrischen Wartung muss das Gerät unbedingt vom Stromnetz getrennt werden.

- Andernfalls kann sich das Gerät plötzlich einschalten, was zu einem Stromschlag oder zu Verletzungen führen kann.

4. Stecken Sie das Netzkabel fest in die Steckdose. Wenn der Stecker nicht sicher eingesteckt ist, kann es zu Überhitzung kommen, was zu Stromschlag und sogar zu einem Brand führen kann.

- Verwenden Sie keinen beschädigten Stecker oder eine lose Steckdose.


5. Ziehen Sie das Kabel mit Hilfe des Steckerisolators ab. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.

- Das Ziehen des Netzkabels zum Ziehen des Netzkabels kann zu Schäden am Netzkabel, Stromschlag, Kurzschluss oder Feuer führen.

6. Sollte einer der folgenden Umstände eintreten, schalten Sie das Gerät bitte sofort aus und setzen Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung:


- Ein Schalter funktioniert nicht.
- Das Netzkabel oder der Netzstecker ist ungewöhnlich heiß.
- Sie erkennen ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen.

7. Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, darf das Gerät nur von geschultem Fachpersonal demontiert werden.




## Filter/Staubsensor/Anionengenerator Reinigung und Wartung

1. Vorfilter (ca. zweimal im Monat reinigen)




- Reinigen Sie die Oberfläche des Filters mit einem Staubsauger oder waschen Sie sie mit Wasser. Lassen Sie sie gründlich trocknen.

2. Formaldehyd und Kaltkatalysatorfilter (Reinigung alle zwei Monate)



- Reinigen Sie den Staub auf der Vorderseite des Filters mit einem Staubsauger.
- Stellen Sie den Filter in einem belüfteten Raum auf, damit schädliche Gase und Keime entweichen können. Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, an dem es zu viel Sonne ausgesetzt ist.
- Der Filter ist empfindlich. Drücken Sie beim Saugen nicht zu fest auf den Filter.
- Verwenden Sie kein Wasser, um diesen Filter zu reinigen.


3. Antibakterielle Baumwolle und HEPA-Filter (Reinigung alle zwei Monate)



- Stellen Sie den Filter in einem belüfteten Raum auf, damit schädliche Gase und Keime entweichen können. Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, an dem es zu viel Sonne ausgesetzt ist.
- Verwenden Sie kein Wasser, um diesen Filter zu reinigen.

4. 4. Reinigung und Wartung von Anionengenerator


Generator  
jonów



Jony ujemne

- Wenn Sie hören, dass die Maschine einen knarrenden Ton erzeugt, verwenden Sie einen #1 oder #2 Pinsel als Reinigungswerkzeug. Schalten Sie die Maschine aus und führen Sie die Bürste durch die Öffnungen oberhalb des Anionenemissionskopfes ein. Reinigen Sie regelmäßig den Staub rund um den Emissionskopf. Pinsel Anionengenerator

## 5. Partikelsensor (Reinigung alle zwei Monate)




Wischen Sie die Linse regelmäßig mit einem trockenen Wattestäbchen ab, um Schmutz zu entfernen. (Feuchtigkeit oder Tabakrauchrückstände können dazu führen, dass das Gerät nicht mehr richtig funktioniert. Entfernen Sie zuerst die Abdeckung des Partikelsensors (Abbildung 1) und wischen Sie die Linse mit einem trockenen Wattestäbchen ab (Abbildung 2).

- Führen Sie den Wattestäbchen nicht in einen anderen Bereich als die Linse ein.
- Ziehen Sie vor der Reinigung unbedingt das Netzkabel aus der Steckdose.
- Wenn Sie nicht klar sehen können, verwenden Sie eine Taschenlampe.


### ※Freundliche Erinnerungen:

- Vor Reinigung und Wartung ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
  - Betreiben Sie die Maschine nicht in Abwesenheit eines Filters. Es wird nicht in der Lage sein, den Staub zu entfernen. Staub, der ohne Filter in die Maschine gelangt, kann zu Fehlfunktionen führen.
  - Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, ziehen Sie den Netzstecker. Auch während des Standby-Modus wird Strom verbraucht.
- Je nachdem, wo und wie oft Sie das Gerät benutzen (z.B. in einem Haushalt mit Rauchen in Innenräumen oder in Bereichen mit höherer Luftverschmutzung), müssen Sie die Filter möglicherweise früher austauschen. Ersetzen Sie den Filter, wenn die Filtration nicht spürbar ist.

## Wie man Filter wechselt



- Drücken Sie beide Seiten auf die Frontplatte, so dass sich die oberen Verschlüsse öffnen.
- Öffnen Sie die Frontplatte.
- Lösen Sie die Schraube, indem Sie die Klammern nach innen drehen, die sich oben am Filter befinden.
- Entfernen Sie den Filter.



- Vorfilter (preliminary filter).
- Kaltkatalysatorfilter + Formaldehydfilter.
- Antibakterieller Baumwollfilter + HEPA-Filter.

- # 1 Filter empfohlener Wartungszyklus: 15 Tage
- #2 und #3 Filter empfohlener Wartungszyklus: 60 days
- #1 Filterwechselzyklus: alle 2 Jahre

### ※Filter-Ersatz-Timing-Funktion

Dieses Gerät verfügt über eine Timerfunktion, die Sie darüber informiert, wann der Filter 2 und 3 ausgewechselt werden muss. Alle 1500 Stunden leuchtet die Filterwechselleuchte auf.

Halten Sie die Kindersicherungstaste (Child Lock) 5 Sekunden lang gedrückt, um die Erinnerung an den Austausch zu löschen.

## Fehlersuche und Behebung

Störung	Inspizieren/Reparieren
Das Gerät schaltet sich nicht ein, oder das Drücken des Netzschalters führt zu keiner Reaktion.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ist das Netzkabel angeschlossen? Wenn nicht, schließen Sie das Netzkabel an.</li> <li>2. Ist die Frontplatte des Luftreinigers geschlossen? Wenn nicht, schließen Sie die vordere Abdeckung.</li> <li>3. Steht die Maschine senkrecht auf dem Boden? Wenn nicht, stellen Sie die Maschine auf eine ebene Fläche.</li> <li>4. Befindet sich das Gerät im Kindersicherung-Modus? Wenn "child-lock" auf dem Display erscheint, halten Sie die Verriegelungs-/Rückstelltaste 5 Sekunden lang gedrückt, um den Kindersicherung-Modus auszuschalten.</li> </ol>
Die Luft ist verschmutzt, aber der Luftverschmutzungsindikator zeigt "grün" an oder der Luftverschmutzungsindikator bleibt auch bei Dauerbetrieb "rot".	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Befindet sich der Luftreiniger an einem Ort, an dem er die verschmutzte Luft (Staub) nicht leicht aufnehmen kann? Wenn ja, dann verlegen Sie ihn woanders hin.</li> <li>2. Ist der Partikelsensor verschmutzt? Wenn ja, reinigen Sie den Partikelsensor.</li> </ol>
Während das Gerät läuft, ertönt ein Klopfen oder Piepen.	Liegt zu viel Staub auf dem Anionengenerator? Wenn ja, reinigen Sie den Anionengenerator.
Ein unangenehmer Geruch kommt aus dem Zulaufschacht.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ist der Filter dreckig? Falls ja, reinigen Sie den Filter.</li> <li>2. Wurde der Filter innerhalb des empfohlenen Wechselzykluses gewechselt? Falls nicht, ersetzen Sie den Filter.</li> </ol>
Der Luftreiniger läuft seit langem, hat aber die Luftqualität nicht wesentlich verbessert.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wurde die Plastiktüte am Filter entfernt? Falls nicht, entfernen Sie den Plastikbeutel vom Filter, bevor Sie ihn verwenden.</li> <li>2. Ist die Filterordnung falsch? Falls ja, passen Sie die Filterreihenfolge so an, dass sie korrekt ist.</li> </ol>
Die Anzeige zeigt F1 oder F2 an.	Schalten Sie das Gerät sofort aus und setzen Sie sich mit unserem Kundendienst in Verbindung.
Das Gerät geht sofort in den Ruhezustand.	Deaktivieren Sie den Automatikbetrieb.

**CE** KONFORMITÄTSERKLÄRUNG entsprechend europäischen Normen. Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit EMV (2014/30/EU) und der Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU), trägt daher eine CE-Kennzeichnung und wurde als konform mit den europäischen Normen erklärt.



Entsorgung - Europäische Richtlinie 2012/19/EU Diese Kennzeichnung bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Umwelt- und Gesundheitsschäden durch unsachgemäße Abfallentsorgung zu vermeiden, sind Recyclingverfahren verantwortungsvoll einzusetzen und eine nachhaltige Wiederverwendung der stofflichen Ressourcen zu fördern. Um ein gebrauchtes Gerät zurückzusenden, müssen Sie entsprechende Rückgabe- und Rücknahmesysteme verwenden oder sich an den Händler wenden, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Diese Personen können das Produkt übernehmen und es umweltgerecht recyceln.



## Garantie

Die Garantie wird für einen Zeitraum von 24 Monaten (bei einigen Produkten auch länger) ab Kaufdatum des Produkts gewährt. Die Garantie ist nur mit der Original-Garantiekarte und dem zugehörigen Kaufbeleg/der Rechnung gültig. Die Garantie von LABESTO erstreckt sich auf Fabrikationsfehler in Material oder Verarbeitung, die während der Garantiezeit festgestellt wurden. Während dieser Frist festgestellte Mängel werden auf Kosten des Garantiegebers innerhalb von 14 Tagen ab Datum der Anzeige kostenlos beseitigt. In besonderen Fällen, bei denen die benötigten Ersatzteile separat beschaffen werden müssen, kann die Reparaturfrist auf maximal 30 Tage ab Datum der Lieferung des Produkts an ein autorisiertes LABESTO-Servicezentrum verlängert werden. Ausnahmen sind Netzgeräte, Batterien, Fernbedienungen, an den Geräten angebrachte Griffe, für die der Hersteller eine Garantiezeit von 6 Monaten gewährt. Die Garantie von LABESTO deckt alle Kosten, die mit der Wiederherstellung des Originalzustandes eines defekten Produkts durch Reparatur oder Austausch beschädigter Teile verbunden sind. Das defekte Produkt kann anstatt repariert zu werden, durch ein neues ersetzt werden, je nach Entscheidung von LABESTO. Ein Produkt, das vom Verbraucher durch einen speziellen Transport abgeholt wird, muss für die Dauer des Transports ausreichend gesichert sein. Die Garantie gilt nur für Produkte, die im häuslichen Bereich eingesetzt werden. Diese Garantie gilt nicht bei unsachgemäßer Verwendung, Fahrlässigkeit oder Nichtbeachtung der Betriebsanleitung. Die Garantie erlischt bei unbefugten Eingriffen, nicht autorisierten Reparaturen, Transportschäden durch Verschulden irgendeines Transportunternehmens. Ausgeschlossen sind die in der Betriebsanleitung aufgeführten Arbeiten, d. h. Installation, Reinigung und Wartung, Austausch von Teilen, die normalem Verschleiß (entsprechend dem bestimmungsgemäßen Gebrauch des Produkts) unterliegen, d. h. Filter, Glühbirnen, Batterien. Die Garantie erstreckt sich nicht auf:

- die professionelle oder gewerbliche Nutzung
- Schäden durch unvorhergesehene Ereignisse wie Feuer, Überschwemmung, Blitzschlag, Überspannung im Netz usw.
- die Zerstörung von Glas
- oder Porzellanteilen
- Schäden oder Funktionsstörungen, die durch anormale Netzspannung oder

## Verbraucherrechte

Die LABESTO-Garantie hat keinen Einfluss auf die Rechte der Verbraucher. Diese Rechte können nicht aufgehoben oder eingeschränkt werden. Aus der Garantie ergibt sich kein Ausschluss bzw. keine Einschränkung oder Aussetzung der Gewährleistungsrechte des Käufers für Mängel der verkauften Ware.

### Reklamationen:

Wenn Sie feststellen, dass das Gerät nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an die für Ihr Land zuständige LABESTO Servicestelle. Kontaktieren Sie die LABESTO-Serviceestelle über die Internetseite

### SERVICE.LABESTO.EU

Der Anzeigende ist verpflichtet, die Reklamation auf der Website des Herstellers zu melden. Im Falle einer ungerechtfertigten Reklamation kann die Servicestelle dem Kunden, der die Reklamation einreicht, die Kosten für die Überprüfung und Logistik in Rechnung stellen.